
取扱説明書

Rinnai 家庭用

保証書付

グリル付ガステーブル

	T
品 名	型式の呼び
CHE31NSBL KG560L KGD56BL KGE31NSBL KGE31NSGL KGK562SBL KGT56BL NTE56CL OSC56DT RS560L VH56BL	RT31NHS-L
KGE31NSBR KGE31NSGR KSR560BR VH56BR	RT31NHS-R



SIセンサー搭載

このたびは、リンナイグリル付ガステーブルをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

よく読んで安全に正しくお使いください

- ●ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、 安全に正しくお使いください。
- ●この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。 内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- ●この機器は家庭用ですので、業務用のような使いかた をされますと著しく寿命が短くなります。
- ●この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- ●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、 またはもよりの当社事業所にお問い合わせください。

もくじ

なるほど安心 Si センサーコンロ	1
安全機能	2
各部のなまえ	3
安全なご利用のために	
安全上のご注意	4
このコンロについて	
機器の設置	9
乾電池を入れる/知っておいていただきたいこと	11
毎日の使いかた	
コンロの使いかた (基本の操作)	12
グリルの取り扱いと準備	13
グリルの使いかた	14
長くご利用いただくために	
日常点検とお手入れの道具	15
お手入れのしかた	16
よくあるご質問 (Q&A) ····································	18
こんなサインが出たら	20
交換部品・別売品のご紹介/	
長期間使用しない場合/廃棄時のお願い	21
アフターサービス / 仕様	22
保証書	表紙

こんなときも あわてないで Si センサーコンロの 安全機能がはたらい ています

- 火が小さくなった
- 火が消えた
- 火がつかない

詳しくは1ページをご覧ください

なるほどで安心Siセンサーコンロ

温度を見守る温度センサーで、安心便利機能を充実させた新しいコンロです。



万一の消し忘れや、天ぷら油の過熱を未然に防止





鍋底が高温になると、 自動的に弱火になる安全設計



煮ものなどで焦げつきを初期段階で 自動消火

温度センサーのはたらきにより、炒めものやいりものなど 比較的温度の高い調理や、鍋の空焼きをしたときに、強火・ 弱火を自動で調節したり、自動で火を消したりします。






特に多いご質問をまとめました

1 勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

⇒温度センサーがはたらいて、自動で強火・弱火を調節しながら、高温になり過ぎるのを防いでいます。故障ではありません 18ページ



安全機能がはたらいて、 コンロが自動で 火力調節しています

2 器具栓つまみを回しても、点火しない

- ※電池ケースの左側にあるおしらせサインが点灯している。
- →乾電池が消耗しています。新しい単 1 形アルカリ乾電池(1.5V)2 個と交換してください。 11 ページ

乾電池交換の目安は 1 年です。(付属のお試し用乾電池(マンガン乾電池)は、動作確認用です。 アルカリ乾電池と比較して寿命が 1/3 ~ 1/5 程度になります。)



乾電池の交換時期が近づくと、おしらせサインが点灯します。新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個を準備してください。乾電池の交換時期になると、コンロもグリルも使えなくなります。



おしらせサインを 確認!

天ぷら油過熱防止機能

(強火力バーナー) (標準バーナー

調理油が過熱されると、自動で火力調節し発 火を防ぎます。この状態が約30分続くか、 または弱火の状態でも温度の上昇が続くと、 自動で火を消します。





立消え安全装置

(強火力バーナー) (標準バーナー) (

煮こぼれや風などで火が消えると、自動でガ スを止めます。





コンロ消し忘れ消火機能

強火力バーナー(標準バーナー)

点火後、約2時間で自動で火を消します。



グリル消し忘れ消火機能

点火後、約20分で自動で火を消 します。ただし、グリル庫内の温 度が高い場合、約18分で火を消 します。



グリル消し忘れ消火短縮機能

グリル


使用中、長時間グリル扉を開けなかった場合、 火が消えるまでの時間を約20分から約19 分に短縮します。また、続けて使用する場合 のように庫内温度が上がっている場合は、火 が消えるまでの時間を約 18 分から約 16 分 に短縮します。

焦げつき消火機能

(強火力バーナー) (標準バーナー)

煮もの調理などで鍋底が焦げつくと、自動で 火を消します。鍋の材質、調理物の種類、火 力によって焦げの程度は異なります。

※鍋底にこんぶや竹皮などを敷いた調理で は、焦げつき消火機能が正常にはたらかな いことがあります。





高温自動温度調節機能

強火力バーナー(標準バーナー)

炒めもの調理・いりもの調理など比較的温度 の高い料理や、鍋の空焼きをしたときに強火・ 弱火と自動で火力調節し、鍋の異常過熱を防 止します。

この状態が約30分続いた場合、 または弱火状態でもセンサー温度 がさらに上昇した場合は、自動で 火を消します。



■グリル水切れセンサー

ます。


グリル

グリル水入れ皿に水を入れずに使用した場合 や、水の量が少なくなってきた場合に自動で 火を消します。また、使用中にグ リル水入れ皿を長時間引き出した ままにすると、自動で火を消し




各部のなまえ

●図は左コンロが強火カバーナーの機器で説明しています。



正面



安全上のご注意

- ■お使いになる人や他の人への危害、財産へ の損害を未然に防止するため、必ずお守り いただくことを次のように説明しています。
- ■以下に示す表示と意味をよく理解してかり ら本文をお読みください。



この表示を無視して誤った取扱いをす ると、人が死亡、重傷を負う危険、ま たは火災の危険が差し迫って生じるこ とが想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取扱いを すると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内 容を示しています。



この表示を無視して誤った取扱いを すると、人が傷害を負う可能性や物 的損害のみの発生が想定される内容 を示しています。

■絵表示には次のような意味があります。



この絵表示は、してはいけない「禁止」







火気禁止

接触禁止

分解禁止



この絵表示は、気をつけていただき たい「注意喚起」内容です



この絵表示は、必ず実行していただ きたい「強制」内容です

この表示を無視して誤った取扱いをす ると、人が死亡、重傷を負う危険、ま たは火災の危険が差し迫って生じるこ とが想定される内容を示しています。

ガス漏れに気づいたら



- ■絶対に火をつけない
- ■電気器具(換気扇など)のスイッチの 入/切をしない
- ■電源プラグの抜き差しをしない
- ■周辺で電話を使用しない

炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあ ります。





■すぐに使用を中止する

- ① 火を消す。
- ② ガス栓を閉める。(つまみのないガスコンセ ント接続の場合は、ガスコンセントからソ ケットをはずす)
- ③窓や戸を開けガスを外へ出す。
- ④外に出て、もよりのガス事業者(供給業者) に連絡する。 ③窓を開ける



設置編

この表示を無視して誤った取扱いを すると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内 容を示しています。



■絶対に改造・分解は行わない


-酸化炭素中毒、ガス漏れ、火災、作動不良の 原因になります。

分解禁止



■機器の銘板に表示してあるガス種(ガス グループ)以外のガスでは使用しない

- ●表示のガス種が一致していない場合、不完全 燃焼により一酸化炭素中毒になったり、爆発 着火でやけどをしたり、機器が故障する場合 がありますので、使用しないでください。
- ●銘板は機器本体右側面に張ってあります。 供給ガスの種類がわからない場合は、お買い上 げの販売店、またはもよりのガス事業者にお 問い合わせください。
- ●転居されたときも、ガスの種類が銘板の表示 と一致していることを確認してください。



ガスコードは



■器具用スリムプラグおよびガスコード の取扱説明書に従って接続する

「ガスコードで接続する場合」 3 10 ページ を ご覧ください。間違った接続はガス漏れの原因 になります。

ホースエンド 器具用スリムプラグ

安全上のご注意




■可燃物との距離を確実に離す

火災予防条例で定められていますので、必ず 守ってください。距離が近いと火災の原因にな

以下の場合は必ず別売の防熱板を取り付けてく ださい。 国 9ページ

●可燃性の壁(ステンレスやタイルを張った可 燃性の壁も含む)との距離を下図のようにと れない場合

防熱板はお買い上げの販売店、またはもよりの 当社事業所にお問い合わせください。



■設置後機器の周辺を改装する場合も 可燃物との距離を確実に離す



■ホースエンドのキャップ をはずし、汚れやゴミが ないことを確認する ガス漏れの原因になります。




ガス用ゴム管(ソフトコード)は



■継ぎたしや 二又分岐はしない

ガス漏れの原因に なります。



■ひび割れたり、古くなったガス用ゴム 管は使用しない

ガス漏れの原因になりま す。ときどき点検して古 くなった場合は取り替え てください。



(IIS)

■検査合格マークまたは JIS マークの 入っているものを使用する

ガス用ゴム管以外は耐久性に欠けガス漏れの原 因になります。ビニール管は絶対に使用しない でください。

合格

■ホースエンドの赤い線まで差し込ん でゴム管止めでしっかりと止める

しっかり止めないとガス漏れの原因になりま



ガス用ゴム管(ソフトコード)、 ガスコードは



- ■グリル排気口などの高温部に触れたり、 折れたり、ねじれた状態で使用しない できるだけ短くして使用してください。
- ■機器の下を通したり、グリル排気口や 炎に近づけない
- ■他の機器で加熱されるような所 に通さない 使用時は周囲が 高温になりガス

用ゴム管がとけたり、ガスコードが過熱されガ ス漏れの原因になります。

この表示を無視して誤った取扱いを すると、人が傷害を負う可能性や物 的損害のみの発生が想定される内容 を示しています。



■棚の下など落下物の危険のある場所に 機器を設置しない

機器の上に落ちたものが燃えて、火災の原因に なります。

- ■強い風の吹き込むところには設置しない 点火不良や途中消火、機器内部の損傷、安全機 能が正しくはたらかないなどの原因になります。
- ■湯沸器の下に設置しない 湯沸器の不完全燃焼防止装置がはたらき、火が つかない場合があります。また、湯沸器の寿命 を縮めます。
- ■照明器具など樹脂製品の下へ設置しない 照明器具のかさなどが変形・変色することがあ
- ■車両・船舶には設置しない 使用中に機器が傾いたり、火災・やけどのおそ れがあります。

■水平で安定性のよい丈夫な台の上に 設置する

不安定な所や傾いた所に設置すると機器が傾い てやけどやけがのおそれがあります。

使用編



この表示を無視して誤った取扱いを すると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内 容を示しています。

ガスコンロの下には

- ■燃えやすいものを敷かない 火災の原因になります。
- ●新聞紙・ビニールシートなど
- ■電源コードを通さない 火災の原因になります。

コンロには



■コンロをおおうような 大きな鉄板や鍋は使用 しない



■アルミはく製しる受け、省エネごと くなどの補助具は使用しない

一酸化炭素中毒や機器の異常過熱のおそれがあ ります。



アルミはく製しる受け

省エネごとく

■焼網は使用しない

トッププレートに落ちた油な どが発火したり、機器の異ぐ 常過熱のおそれがあります。



使用中は




- ■機器から離れない
- ■就寝・外出をしない
 - ●調理中のものが異常過熱し、火災の原因にな ります。特に揚げものをしているときは注意 してください。
 - ●グリルを消し忘れると調理中のものに火がつ くことがありますので注意してください。
 - ●電話や来客の場合は必ず火を消してください。

揚げもの調理の際には



■冷凍食材を鍋の底面中央に密着させた 状態で揚げものをしない

鍋の底面中央(温度セ ンサーの接触位置)に 冷凍食材が密着した状 態で揚げもの調理をす ると、温度センサーが 知しないため、発火する おそれがあります。



鍋底の温度を正しく検冷凍食材を鍋の底面中 央(温度センサーの接 触位置)に密着させない

■複数回使った調理油で揚げものをしない 何回も使用して茶褐色に変色した調理油、にごっ た調理油、揚げカスなどが沈んだまま残っている 調理油は使用しないでください。発火が起こりや すくなる場合があります。

■揚げ過ぎない

豆腐などの水分の多いものや、衣つきのコロッケ などの破裂しやすいものなどは、特に注意してく ださい。長時間揚げ過ぎると油が飛び散り、発火 や、やけどのおそれがあります。

■揚げものは食材全体がつかるまで調理 油 (必ず 200ml 以上) を入れて行う

調理油の量が少なかったり、減ってきたりする と、発火するおそれがあります。特にフライパ

ンなどの底が広い鍋で 揚げものをする際は、 食材全体が調理油につ かっていないと、発火を材 するおそれがあります。



ガスコンロの近くには



- ■爆発のおそれがあるものを置かない 缶内の圧力が上がり、爆発のおそれがあります。
 - ●スプレー缶
 - ●カセットコンロ用ボンベなど
- ■引火しやすいものを使用しない 火災の原因になります。
 - ●スプレー・ガソリン・ベンジンなど
- ■燃えやすいものを置かない 火災の原因になります。
 - ●機器の上方に調味料ラックなど
 - ●ペットボトル・プラスチック類

 - ●ふきんやタオル・調理油など



- ■グリル排気口にはふきんをのせたり、 アルミはくなどでふさがない
- ■グリル排気口のまわりにはものを置か ない

異常燃焼による一酸化炭素中毒や火災、機器焼損の 原因になります。



グリルは

■グリル水入れ皿だけを持って本体より 取りはずさない

グリルとびらが落下し、やけどやけがをするおそれ があります。必ずグリルとびら取っ手を持って取り はずしてください。

- ■グリル石やグリルシート、アルミはく などをグリル水入れ皿に使用しない 異常燃焼による一酸化炭素中毒や、機器損傷の 原因になります。
- ■脂が多く出る調理時はグリル焼網にア ルミはくを敷かない アルミはくの上に脂がたまり、過熱され、発火
- ■グリルとびらに魚などをはさみこまない 魚などが燃えたり、トッププレート前部を焦が したり、機器の上部が過熱され、やけどのおそ れがあります。
- ■火がついたまま持ち運ばない 火災、やけどのおそれがあります。

するおそれがあります。



- ■グリル庫内に食品くずやふきんなどが ないことを確認する
- ■グリル水入れ皿には必ず水(約300ml) を入れ、たまった脂、グリル焼網につい た皮や食材はご使用のつど取り除く 食品くずやふきん・脂が燃えて、発火や火災・

やけどのおそれがあります。



使用後は

- ■器具栓つまみを消火の状態に戻して、 火が消えたことを確認する
- ■ガス栓を閉める(つまみのないガスコ ンセント接続の場合は、ガスコンセン トからソケットをはずす)

消し忘れによる火災の原因になります。特にグ リルは消し忘れをしやすいので、必ず火が消え たことを確認してください。

安全上のご注意



■コンロ使用中は身体や衣服が炎に近 づかないように注意する

衣服に炎が移ってやけどのおそれがあります。 また、温度センサーがはたらいて炎が自動的に大き くなったり、風で炎があおられて鍋底からあふれ、衣 服に移ることがありますので、注意してください。

異常時は



■火を消し、ガス栓を閉める(つまみの ないガスコンセント接続の場合は、ガ スコンセントからソケットをはずす)

地震、火災、異常な燃焼・臭気・異常音を感じ たときは、すぐに使用を中止してください。 「全型 18 ~ 20 ベージを確認し、必要に応じてお買い上げの販売店、またはリンナイフリーダイヤルにご連絡ください。

この表示を無視して誤った取扱いを すると、人が傷害を負う可能性や物 的損害のみの発生が想定される内容 を示しています。

使用中、使用直後は



■操作部・器具栓つまみ・グリルとびら 取っ手以外は触らない

やけどのおそれがあります。グリルのみ使用 してもグリルバーナーの炎や排気の熱により、 トッププレートは熱くなります。触らないよう 注意してください。



■グリルとびらに水や洗剤をかけない ガラスが割れてけがのおそれがあります。



■調理以外に使用しない

衣類の乾燥や練炭の火起こしなどをすると、火 災や機器焼損の原因になります。



■点火するときや使用中はバーナー付近 に顔を近づけたり、グリルとびらを開 けてのぞき込まない

炎や熱で顔をやけどするおそれがあります。



■機器に風を当てない

扇風機やエアコンなどの風が当たると安全機能 が正しくはたらかず、機器損傷や誤作動の原因 になります。

グリル排気口には



■手や顔などを近づけない

■鍋の取っ手を排気口に向けない

高温の排気が出ます。やけどに注意してください。 鍋の取っ手が過熱され、取っ手を焼損する 原因になります。



■操作部やグリルとびらには強い力を加

手で押えたり、ぶら下がるとけがや機器損傷、 誤作動の原因になります。

■操作部には水や洗剤を直接かけない 誤作動の原因になります。



■幼いお子様だけで触らせない

やけどやけがなど思わぬ事故の原因になります。



■コンロには石焼いもつぼ などの空焼きをする調理 具は使用しない


異常過熱による機器損傷 の原因になります。





■片手鍋や小径鍋、へこんだ底・丸い底・ 滑りやすい底の鍋は不安定な状態で使 用しない

どのおそれがあります。鍋の 取っ手 取っ手はごとくのツメと同じ 向きに置いて機器手前には み出さないようにし、 中華鍋などの丸底鍋は 取っ手を持って調理す るなど、安定した状態 で使用してください。



取っ手とごとくのツメ の方向を合わせる



■軽い鍋は調理物を含めて 300 g以上 で調理する

軽い鍋や取っ手が重い片手鍋 は、温度センサーによって押し 上げらられて倒れ、やけどのおそれがあります 調理中にふたを取ったり、水分の蒸発などで軽 くなっても鍋が傾くことがありますので、取っ手 を持って安定した状態で使用してください。



機器の点検、お手入れの際は

■機器を水につけたり、水をかけたりしない 不完全燃焼、故障の原因になります。



■機器が冷めていることを確認する 調理後は高温のため触れると、やけどのおそれ があります。

■ガス栓を閉める(つまみのないガスコ ンセント接続の場合は、ガスコンセン トからソケットをはずす)

誤って点火した場合、やけどのおそれがあります。

■必ず手袋をする

手袋をしないとけがのおそれがあります。

■バーナーキャップを水洗いしたときは、 水気を十分ふき取ってから取り付ける

炎口がぬれたまま使用すると 点火しなかったり、異常燃焼の 原因になります。





■バーナーキャップに煮こぼれしたと きは必ずお手入れする 炎口が詰まったまま使用す

ると、点火しなかったり、 異常燃焼の原因になります。

点火しない場合は



■器具栓つまみを戻して、消火の状態に し、周囲のガスがなくなってから再度 点火する

すぐ点火操作をすると周囲のガスに引火して、衣 服に燃え移ったり、やけどのおそれがあります。

温度センサーは



■強いショックや力を加えたり

傷をつけない

変形や傾きにより温度センサーが正しくはたらかなくなり、調理油が発火するおそれがあります。





■お手入れは汚れたらそのつど行い、上下にスムーズに動くことを確認する

●動きが悪いと鍋などが傾き、 お湯などがこぼれ、やけどの おそれがあります。

●スムーズに動かない場合は、必ず点検・修理 を依頼してください。





■やかんや鍋などの大きさに合わせて火 力調節する

火力が強いと取っ手が焼損したり、手を触れる とやけどのおそれがあります。

グリルは



接触禁止

■魚などの調理物を取り出すときや魚を 裏返すときなどは、手や腕をグリルと

びらやガラスに触れない やけどのおそれがあります。 グリルとびらはいっぱいまで 水平に引き出してください。





■魚などの調理物を焼き過ぎない

魚などの調理物に火がつき火災の原因になります。 グリル庫内で魚などが燃えたり、たまった脂に 引火した場合は、

- ①器具栓つまみを戻してグリルの火を消す。 ②調理物の炎が消えるまでグリルとびらを開けない。
- ③消火後、点検を依頼する。
- ■グリルとびらを開けたまま使用しない グリルとびらを開けたまま使用したり、ひんぱ んに開けたり閉めたりすると、トッププレート 前部を焦がしたり、機器の上部が過熱され、や けどのおそれがあります。



■とり肉などの脂の多い食材を焼くとき は注意する

- ●焼き具合を見ながら、火力調節してください。
- ●脂に引火して、グリル排気口から炎が出る場合 があります。やけどや火災などの原因になります。
- ■異なる食材(焼き上げの早い食材、遅い食材)を同時に焼くときは注意する 焦げたり、発火するおそれがあります。
- ■グリル水入れ皿は水平にゆっくり出し 入れし、ていねいに持ち運ぶ
 - ●グリルとびらを持ち上げたまま引き出すと、 途中で止まらず落下し、やけどや損傷のおそ れがあります。 ☑ 13 ページ
 - ●グリル水入れ皿にたまった高温の脂や水をこぼすと、やけどのおそれがあります。



■使用中は必ず換気扇を回すか、窓を開ける

- ●換気をしないと、不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれがあります。
- ●こんなときは窓を開ける 屋内設置で自然排気式給湯器・ふろがまを使 用している場合は、窓などを開けて換気して ください。換気扇を回すと、排気ガスが逆流 して一酸化炭素中毒のおそれがあります。

お願い

- ●使用中もときどき正常に燃焼していることを確認してく ださい。
- ●カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などを煮たり温めたりするときは、突沸に注意してください。


突沸現象について

突沸現象とは、突然に沸とうする現象です。水、牛乳、豆乳、酒、みそ汁、コーヒーなどの液体を温めるときにささいなきっかけ(容器をゆする、塩、砂糖などを入れる)で生じます。

この現象が調理中に起きると、鍋がはねあがったり、高温の液体が飛び散るため、やけどやけが、機器損傷のおそれがあります。

突沸現象の予防方法

- ●カレー、ミートソースなどのとろみのある料理や みそ汁などの汁物の温めは、弱火でかき混ぜな がら加熱してください。(強火で急に加熱しない)
- ●熱い汁物に、塩、砂糖などの調味料を入れる場合は、少し冷ましてから行ってください。
- ●鍋の大きさにあった火力で加熱してください。
- ●調理中に鍋をのせかえるときは、いったん火を消してく ださい。
- ●火力を弱火にしたときやグリルは、消し忘れに注意して ください。
- ●ガス栓を操作して火を消さないでください。 やけどや思わぬ事故の原因になります。
- ●使うバーナーの器具栓つまみを間違えないように注意してください。
- ●トッププレート上で、IH ジャー炊飯器、卓上型IH クッキングヒーターなど 電磁誘導加熱の調理器具 を使わないでください。 磁力線により機器が故障 する原因になります。





- ●煮こぼれに注意し、火力調節してください。 煮こぼれすると機器内部が汚れます。また、トッププレート・ごとく・バーナーなどに煮こぼれが焼きついたりして、 機器を傷めるおそれがあります。
- ●熱くなった鍋などをトッププレートのラベルの上に直接 置かないでください。ラベルが熱で変色したり、損傷し たりすることがあります。

機器の設置安全にお使いいただくために、正しく

記載
 設置場所を確認する (周囲の防火措置)


図のように設置してください。






上記の距離がたもてない場合

壁面に別売の防熱板を取り付けて設置してください。



流し台・調理台などの側面



側面専用

※機器と壁とのすきまがない場合、この防熱板を機器本体に取り付けて使用できます。



防熱板(別売部品)の種類

	型番	高さ (mm)	幅 (mm)	奥行(mm)
1	RB-60B	550	600	
2	RB-55S	550		550
3	RB-60T — 6		600	550
4	RB-15T		150	550
(5)	RB-50S	150	40	500
6	RB-T40SM	403	420	

お願い


- 用途に適した防熱板を正しく取り付けてください。
- 取り付けかたは別売の防熱板に同梱されている説明書をご覧ください。
- 防熱板については、お買い上げの販売店、または もよりの当社事業所にお問い合わせください。

2 包装材やテープ類を取り除く


グリルを取り出し、中の包装材やテープ類をすべて取り除い てください。

3 機器を組み立てる


各部品を正しく取り付けてください。



※図は左コンロが強火力バーナーの機器で 説明してあります。




グリル水入れ皿・グリル焼網



機器の設

強火カバ-標準バー




ごとく

内側の凸部2カ所を トッププレート凹部前後 2 カ所に入れて、正しく 取り付けてください。

バーナーキャップ

凸部を後にしてバーナ 本体前側の凹部にバー -キャップのピンを正 しく取り付けてください。

「H」の刻印が表示してあります。



強火力バーナー 標準バーナー

お願い

• バーナーキャップ、ごとくは消耗部品です。 バーナー キャップは厚みが薄くなったり、変形して炎がふぞ ろいになった場合は交換が必要です。お買い上げの 販売店、またはもよりの当社事業所へお問い合わせ ください。 🖙 21 ページ



■ごとくは誤った取り付 けで使用しない

誤った取り付けをすると、鍋し などが不安定になり、傾いた り、倒れたりします。



誤った取り付けの例



■バーナーキャップは誤った 取り付けで使用しない

- ●バーナーキャップを正しく 取り付けないと、点火しな い場合があります。
- ●炎のふぞろいや逆火で不完 **バーナーキャップの浮き** 全燃焼、一酸化炭素中毒の おそれやバーナーキャップ が変形する場合があります。
- ●機器の中に炎がもぐりこん で、焼損する原因になります。 バーナーキャップの裏返し



浮き




4. 機器を接続する

ガス栓に合わせて正しく接続してください。

ガス用ゴム管で接続する場合

1 ホースエンドの赤い線まで しっかりと差し込み、ゴム



■用意するもの

●ガス用ゴム管〈ソ フトコード〉(内径 $9.5 \,\mathrm{mm}\,\phi \cdot \mathrm{JIS}\, \nabla -$ ク入り) (市販品)



ゴム管止め(2個) (市販品)

ガス栓を開け、接続部からガ スの臭いがしないことを確認 したら、ガス栓を閉める。

最後まで 確実に閉める





■ガス用ゴム管(ソフトコード)、ガス コードは高温部に触れたり、折れたり、 ねじれた状態で使用しない

できるだけ短くして使用してください

ガスコードで接続する場合

機器に器具用スリムプラグを取 り付け、ガスコードで接続する。



■用意するもの

- ●器具用スリムプラグ (市販品)
- ●ガスコード(市販品)

お願い

- ガステーブル用のガス栓であることを確認してください。ガス栓側がコンセント接続口になっていないと接続で きません。ガス栓が機器と同じホースエンド接続口の
- 場合は、市販のホースガス栓用プラグが必要です。
 ・接続するときは、接続部に汚れやゴミがないことを確認してください。
- 器具用スリムプラグを機器のホースエンドに取り付ける。



※器具用スリムプラグの梱包台 紙の裏面に記載してある取扱 説明書に従って、正しく取り 付けてください。

ガスコードを機器に接続する。ガスコードを器具用ス リムプラグに「カチッ」と音がするまで差し込む。



3 ガスコードをガス栓に接続する。コンセント継手をガ ス栓に「カチッ」と音がするまで差し込む。



※コンセント継手を差 し込むと、 ガス栓が 開きます。

■ガス栓を閉めるときは コンセント継手のスリーブ (白色) を手前に引きます。



スリーブ(白色) ※コンセント継 手がはずれる と、ガス栓が 閉まります。

乾電池を入れる/知っておいていただきたいこと


乾電池を入れる

付属のお試し用単1形マンガン乾電池2個を電池 ケースに入れます。

↑ 電池ケースのツメを つまんで手前に引き



3 電池ケースを奥まで しっかり押し込む。



2 電池ケースに表示し

てある⊕、⊖を確認

乾電池交換の目安は 1 年です (単1形アルカリ乾電池ご使用時)

- 乾電池の交換時期が近づくと、おしらせサインが点灯し ます。新しい単1形アルカリ乾電池(1.5 V)2個を準 備してください。
- 乾電池がなくなると点火できなくなりますので、新しい 単 1 形アルカリ乾電池 (1.5 V) 2 個と交換してください。



- ■乾電池は充電・分解・加熱・火の中へ 投入しない
- ■新旧・異種の乾電池は混用しない



- ■機器を廃棄する場合は、乾電池をはずす ショートや発熱、液漏れ、破裂により、け がややけどの原因になります。
- ■乾電池に記載してある注意事項をよく 読み、正しく使う

お願い

- 電池ケースは取りはずせません。無理に引っ張っ たり、押さえたりしないでください。 • 電池ケースに水などの異物が入った場合は、
- の原因となります。ふき取ってきれいにしてください。 ・交換時は機器が冷めていることを確認し、必ず新し い単1形アルカリ乾電池(1.5V)を2個同時に入れ てください。
- 単 1 形アルカリ乾電池(1.5V)でも使用状況・使用 期間・乾電池製造メーカー・種類が異なると交換時 期間・乾電池袋垣メーカー・ (程規が来るること) 期が 1 年以内と短くなります。また、マンガン乾電池を使用した場合も交換時期が極端に短くなります。 ・未使用の乾電池でも「使用推奨期限(月、年)」を
- 過ぎている場合は、放電により短時間でおしらせ サインが点灯する場合があります。また、付属のお試し用単1形マンガン乾電池(1.5V)は、工場出荷時期により寿命が短くなっている場合があります。
- ・単2、単3形乾電池を単1形サイズにする電池 −サーや充電式単1形乾電池は、電池ケースの⊖ 端子が接触せず、使用できない場合があります。また、 使用できた場合でも交換時期が極端に短くなります。
- ※付属の乾電池は、商品お買い上げ時の機能と性能 確認用です。(単1形マンガン乾電池 (1.5 V)) 交換するときは、単1形アルカリ乾電池 (1.5 V) を入れてください。

知っておいていただきたいこと

温度センサーについて

を正しくはたらかせるために、必ずお読みください。



- ■温度センサーの上面と鍋底が密着して いないときは、使用しない
 - ●温度センサーが鍋底の温度を正しく検知できず に、発火や途中消火・機器焼損の原因になりま す。
 - ●中華鍋用補助ごとくを使用すると、温度センサー が鍋底に密着しない原因になります。







300g未満

中華鍋用 補助ごとく 底が丸い ステンレス

中華鍋



■耐熱ガラス容器、土鍋など熱の伝わり にくいもの、底が浅く広い鍋での油調 理はしない

油の温度が上がりやすく、発火するおそれがあります。







鍋の選びかた

※厚手: 2.5mm 以上 薄手: 2.5mm 未満

			7,3 3 .	2.5111117101-5
銗	の種類	揚げもの ^{(油の量 200 m} 以上) 炒めもの	その他の 調理	
鍋 フライパン	材質:アルミ、 鉄、ホーロー	銅、	0	0
	材質:	※ 厚 手	0	0
	ステンレス	※ 薄 手	X	0
中華鍋	材質:アルミ、銅、 鉄		0	0
	材質: ステンレス	※厚手	0	0
	(底が平らな もの)	※ 薄 手	×	0
無水鍋 多層鍋			0	0
土鍋 耐熱ガラス容器 圧力鍋		7	×	(ただし、火が 消える場合が あります)
やかん	P		_	0


○:適しています※:適していません(温度を正しく検知できません。)

お願い

中華鍋を使うときは


- 必ず取っ手を持って調理してください。
- 鍋底と温度センサーが密着していることを確かめ てから使用してください。
- 中華鍋の種類によっては、鍋が安定せず、温度セ ンサーが正しくはたらきません。

コンロの使いかた(基本の操作)



点火する

コンロ用器具栓つまみ を押しながら左へ回



2 火力調節する

回す

コンロ用器具栓つまみ をゆっくり回す。




お知らせ

• コンロ器具栓つまみを速く操作すると、火が消え たり、炎が一瞬大きくなる場合があります。

火を消す

コンロ用器具栓つまみ を右へ回す。



お願い

• 必ず火が消えたことを確認してください。

4 ガス栓を閉める

●調理が終わったら、 ガス栓を閉める。



お願い


• 調理後は高温のため、機器に触れるとやけどのお それがあります。必ず機器が冷めていることを確 認してください。



グリルの取り扱いと準備

進

ガス栓を開く 備 梱包部材が入っていないか確認する 全開



グリルの取り出し

1 グリルとびらをゆっくりと止まるところ までいっぱいに引き出す。



2 グリルを持ち上げて取り出す。



3 グリルとびらを両手でしっかりと持ち、 ゆっくりと持ち運ぶ。



お知らせ

• グリルとびらをはずす場合は☞ 17 ページをご覧

グリルを初めて使うときは

█ グリル焼網を取り出す。

グリル庫内に紙や梱包部材が残っている場合は、すべ て取り除いてください。

2 グリル水入れ皿に必ず水(約 300ml)を 入れて、約 10 分空焼きをする。

部品に付着している加丁油を焼き切ります。 火力は器具栓つまみを全開にしてください。 グリルの操作については 19714ページをご覧ください。

お願い

• グリル排気口や排気口以外からも煙が出ますが、 異常ではありません。

魚を上手に焼くために

1 下ごしらえをする。


- ●冷凍の魚は、しっかり解凍します。
- ●冷蔵の魚は常温でしばらくおきます。
- ●生魚は水洗いした後、水気をよくふき取ります。
- ●みそ漬けやかす漬けの魚は、「みそ」や「かす」 をよくふき取ります。

り ワンポイント

- 塩をつけると、身がしまって身くずれしにくくなり
- さばやいわしなど背の青い魚は脂肪分が多いので、多 めに塩をして時間をおき、身をしめます。白身魚は、 塩を少なめにふり、時間も短めにします。
- •川魚やいか、えび、貝などは、焼く直前に塩をふります。
- 魚の重量の約2%程度の塩をつけます。身の厚いと ころには厚く、薄いところには薄くつけます。
- 尾やひれは特に焦げやすいので、 多めに塩をつけてください。また、 アルミはくで包んでおくと、焦げ かたが少なくなります。
- ・包丁目(飾り包丁)を入れると、 火の通りがよくなり、皮が破れる ことによる脂の飛び散りも少なく することができます。







ひと手間かけることで、くっつき にくくなります。



3 グリル水入れ皿に水(約 300ml) を入れる。

続けて使用するときは、そのつど脂を取り除き水 を入れてください。空焼きのときも必ず水を入れ てください。

4 約3~4分間、空焼き(予熱)をする。

魚(食材)がグリル焼網にくっつきにくくなり、 焼き上がり後、取り出しやすくなります。

5 魚 (食材) を置く。


魚の置きかた

魚は頭が奥に、尾が手前になるように置くと、尾 の焦げは少なくなります。

2匹焼く場合



中央に












グリルの使いかた



グリルとびらを奥まで 確実に閉める す。

【「開」の位置まで 回す

2 火力調節する

点火する

●グリル用器具栓つまみ を押しながら左へ回

●グリル用器具栓つまみ をゆっくり回す。



お知らせ

• グリル用器具栓つまみを速く操作すると、火が消えたり、炎が一瞬大きくなる場合があります。

€の火を消す

●グリル用器具栓つまみを右へ回す。



お願い

必ず火が消えたことを確認してください。

お知らせ

• 点火後、約 20 分経過するとグリル消し忘れ消火 機能がはたらき、自動で火を消します。

4 ガス栓を閉める

■調理が終わったら、 ガス栓を閉める。




お願い

• 調理後は高温のため、機器に触れるとやけどのお それがあります。必ず機器が冷めていることを確 認してください。

お願い

- 調理物の種類によっては、グリル消し忘れ消火機能、グリル水切れセンサーがはたらく前に発火するおそれがあります。機器から離れないようにし、焼き過ぎに注意してください。
 - 例)めざしやうるめなどの小魚、干し物や脂肪分 の多いにしん、塩さば、とり肉など。
- 焼きあがったらすぐに取り出してください。余熱で焦げることがあります。
- つけ焼きや照り焼き、下味をつけた魚などは、焦 げやすいので、弱火でゆっくりと焼いてください。
- グリル水入れ皿は急に冷やさないでください。使用直後にグリル水入れ皿に水をかけると変形することがあります。グリル水入れ皿が冷めてからお手入れしてください。
- 調理でアルミホイルを使用する場合は、電極(点火プラグ)に触れないように注意してください。

アルミホイルが付 着すると、点火不 良の原因になりま す。



電極(点火プラグ)

ワンポイント

- はしをグリル焼網と平行に入れると、グリル焼網に 付着した魚がはがしやすくな ります。
- 別売品の「魚とって」を使用すると便利です。 21ページ
 - ①魚とっての切りこみをグリル焼網に合わせます。



- ②焼きあがった魚や焼きものの下側に魚とってを入れて、くっついた焼きものをグリル焼網からはがします。
- ③小さい焼きものなら、そのまますくい取って取り 出せます。

日常点検とお手入れの道具

- ●ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、 安心してより長くご使用いただくために、年1回 程度の定期点検(有料)をおすすめします。
- ●煮こぼれや誤って鍋をひっくり返すなど、機器内 部に多量の煮汁などが入った場合、機器の故障 や寿命が短くなるおそれがありますので、点検 (有料)をおすすめします。

※定期点検については、お買い上げの販売店、または リンナイフリーダイヤルまでお問い合わせください。

日常点検をしましょう

部品が正しく取り付けられていますか?

●バーナーキャップ、ごとく、グリル排気口カバー などは正しく取り付けられた状態でお使いくださ い。 🖙 9・10 ページ

つまり、たまり、汚れはありませんか?

- ●バーナーキャップの炎口や立消え安全装置(炎検) 知部)が煮こぼれなどでつまったり、汚れたりし ていませんか。 🖙 17 ページ
- ●グリル水入れ皿に脂がたまったり、グリル庫内が 脂で汚れていませんか。 🖙 17 ページ
- ●ガス用ゴム管は傷んでいませんか。古くなったガ ス用ゴム管は新しいガス用ゴム管に交換してくだ さい。 🖙 10 ページ

お手入れの手順

- 1. 機器が冷めていることを確認する。
- 2. ガス栓を閉める。
- 3. 手袋をはめてお手入れを開始する。

お手入れの道具と洗剤について

使ってよい









やわらかい 歯ブラシ スポンジたわし

やわらかい布 台所用中性洗剤 (野菜・食器洗い用)

トッププレート・ごとく・グリル排気口カバ-



メラミンフォーム スポンジ (※)





金属たわし クリームクレンザー

※メラミンフォームスポンジはホームセンター量販店 などでご購入いただけます。

◇使ってはいけない

傷・はがれの原因になります。









裏面 (硬い)

ナイロンたわし

たわし

みがき粉

硬いブラシ









歯みがき粉

メラミンフォーム スポンジ

クリームクレンザー

はがれ・表面の変質・変色・さび・割れの原 因になります。







酸性・アルカリ性洗剤 漂白剤

ベンジン アルコール

弱酸性洗剤 弱アルカリ性洗剤



トッププレート、ごとく、グリル排気口カバー _ _{重曹} グリル水入れ皿にはお使いいただけます。

故障の原因となります。

機器内部に洗剤が入ると、電子部品などに付着して、作動 不良や腐食などの機器故障の原因になります。必ず布に含 ませてからお手入れしてください。

直接かけて使っては いけないもの



引火して火災の原因になります。

絶対に使っては いけないもの



可燃性スプレー 浸透液 潤滑剤

お願い

- 道具や洗剤を目立たない部分で試してから、使用 してください。
- 食器洗い乾燥機で洗う場合、専用洗剤・食器洗い 乾燥機の取扱説明書をよく読んでお使いください。 また、煮洗いや食器洗い乾燥機で洗う場合などは、 変色したり、ツヤがなくなったりする場合があり ます。


お手入れのしかた お手入れは、機器が冷え、 ガス栓を閉め、手袋をしてから


取りはずして洗える部品

枠内に表示の部品は、取りはずして洗うことができます。

※その他の部分は取りはずしできません。







お手入れのしかた

- ●汚れたらそのつど、きれいにお手入れしてください。
- ●手袋をしてお手入れをしてください。
- ●洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの最後には必ず水ぶきし、乾いた布でふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。

お願い

- 硬いブラシやたわしは使用しないでください。 また、中性洗剤以外の洗剤を使用しないでください。 はがれ・変色・シミ・傷・さびなどの原因になります。
- ※各部品の取り付けについては、 \$\overline{10} 9 \cdot 10 \cdot \cdot 20 \cdot 2

トッププレート

- ●お手入れのときはごとく、グリル排気口カバーなどの部品を取りはずし、安定した状態で行ってください。
- ●洗剤を含ませた布で汚れを ふき取り、乾いた布で洗剤 や水気をふき取ります。

汚れがこびりついたとき

- 1. キッチンペーパーに洗剤と水を含ませ、汚れた部分を湿らせておく。
- 2. 汚れが浮いてきたらやわらかい布でふき取る。

それでも汚れが取れないとき

- 1. ホーロー面に細かい傷が付きますが、メラミンフォームスポンジに水を含ませ、こすり取る。それでも取れないときは、金属たわしに水を含ませてこすり取る。細かい傷に黒ずみが付いたときは、やわらかいスポンジたわしにクリームクレンザーをつけ、こすり取る。
- 2. 汚れが取れたら、やわらかい布で水ふきし、乾いた布で仕上げる。

お願い

- トッププレートには、安全に関する注意ラベルが張り付けてあります。もし、はがれたり、読めなくなった場合は、お買い上げの販売店、または当社事業所に連絡してラベルを再購入し、張り替えてください。
- トッププレートは固定されているのではずさないでください。変形やホーローが欠ける原因になります。

機器表面・操作部

●洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。



※機器内部に洗剤が残らないようにしてください。 電子部品などに付着して、作動不良や腐食など の機器故障の原因になります。

ごとく・グリル排気口カバー

- ●洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- ●汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗 剤で丸洗いしてください。

それでも汚れが取れないとき

- ●煮洗いすると、さらに汚れを落しやすくなります。
- 1. 水を入れた大きな鍋に、ごとくやグリル排 気口カバーを入れ、30分程加熱する。
- 2. 冷ましてから、浮き出てき た汚れを水洗いし、水気を ふき取る。



お手入れのしかた お手入れは、機器が冷え、 ガス栓を閉め、手袋をしてから

バーナー部

●やわらかい布でふき取り、乾いた布で仕上 げます。

バーナーキャップ

- ●洗剤を含ませた布で汚れを ふき取り、乾いた布で洗剤 や水気をふき取ります。
- ※バーナーキャップは分解できません。
- ※水洗いした後は、水気を十分ふき 取ってから取り付けてください。
- ※ごとくなどと同様に煮洗いできます。

炎口が目づまりしていたら

- ●歯ブラシなどでお手入れします。
- ※目づまりや汚れは、不完 全燃焼や点火不良の原因 になります。
- ※汚れがこびりついたとき は、つまようじで汚れを取り除きます。



バーナー本体

●表面は、やわらかい布で バーナー本体 ふき取ります。

立消え安全装置・電極

- ●歯ブラシなどでお手入れ します。
- ※電極 (点火プラグ) の先端はとがっていますので、けがなどに注意してください。



温度センサー

- ●片手を添え、水を含ませて硬くしぼった布で、頭部と側面の汚れをふき取ります。
- ※強い力を加えると温度センサーが傾いて、 鍋底に密着しないことがあります。



グリル焼網

- ●洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- ●汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗 剤で丸洗いしてください。
 - ※グリル焼網に汚れが残っていると、魚などの調理物がくっつきやすくなります。

グリルとびら・グリル水入れ皿

- ●洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- ●汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗 剤で丸洗いしてください。
 - ※酸性やアルカリ性洗剤を使ってグリルとびらを 洗うと、変色やはがれ、さびの原因になります。


取りはずしかた

- 1. 押さえバネを①の方向に下げる。
- 2. グリルとびらを②の方向にたおす。



取り付けかた

- 1. グリル水入れ皿のツメ 2 カ所をグリルとびらの角穴にはめ込む。(①)
- 2. グリルとびらを②の方向に回転させる。



※グリルとびらは変形させないでください。 特にグリル水入れ皿との固定部が変形すると、グ リルとびらの閉まりが悪くなったり、はずれやす くなります。

グリル庫内(側壁・底部)

- ●洗剤を含ませた布でお手入れできる部分の 汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気を ふき取ります。 燃焼部
 - ※燃焼部 (バーナー) には触らないでく ださい。炎口がつ まり燃焼不良の原 因になります。
 - ※グリル水切れセン サーの頭部につい

グリル水切れ センサー お手入れできる部分

た脂やゴミは、水に浸し硬くしぼった布でふき 取ってください。(グリル庫内左奥)

よくあるご質問(Q&A)

よくあるご質問 (Q&A)

	ご質問)	こうしてください	参照ページ
			ガス栓を閉めていると点火できません。全開にしてご使用ください。	12
			バーナーキャップの炎口に煮こぼれなどがつまっていると、点火しない場合があります。お手入れしてください。	17
			電極(点火プラグ)や立消え安全装置(炎検知部)、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていると、点火しない場合があります。 お手入れしてください。	17
	点火しない		バーナーキャップが正しく取り付けられていないと、点火しない場合 があります。 正しく取り付けてください。	10
			長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際などは、点火に時間がかかる場合があります。点火操作を繰り返してください。	_
			乾電池が正しく取り付けられているか確認してください。	11
			乾電池の交換時期が近づいています。コンロもグリルも使えなくなったら、新しい単1形アルカリ乾電池(1.5 V)2個と交換してください。	11
	調理中に		鍋やフライパンの温度が約 250℃になると、安全機能がはたらき、自動で火力調節します。この状態が約 30 分続くと自動で火を消します。	1 • 2
_	火力が変わったり 火が消えたりする		土鍋や耐熱ガラス鍋、圧力鍋を使用すると、まれに焦げつき消火機能 がはたらき、火が消えることがあります。再点火してください。	2 • 11
			コンロは約2時間で消し忘れ消火機能がはたらき、自動で火が消えます。	2
ン			換気をしないと燃えかたが変わったり、炎が赤くなったりします。 使用中は必ず換気してください。また、炎がごとくやバーナーキャップ に触れて赤くなることがありますが、異常ではありません。	8
	炎の状態 (燃えかた、色) が おかしい		風が吹き込んでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当たっていると、 炎がかたよったり色が赤くなったりします。炎に風が当たらないよう にして使用してください。	7
			加湿器を使用すると、水分に含まれるカルシウムにより、炎が赤くなることがあります。異常ではありません。	_
			グリル使用時にコンロを使用すると、焼きものの煙に含まれる塩分(ナト リウム)などにより、炎が赤くなることがあります。 異常ではありません。	_
			火力が変わる際に炎が一瞬黄色くなったり、大きくなる場合があります。 異常ではありません。	_
			消火後も数秒間コンロバーナー炎口に小さな炎が残ることがあります。 バーナー内に残った微量のガスによるもので異常ではありません。	
	鍋底がひどく		焦げつき消火機能は鍋の材質や調理により、焦げつきの程度が変わります。 ホーローの鍋や、カレー、シチュー、カラメル、みそなどの水分が少ない料理は、焦げやすくなります。 弱火でときどきかき混ぜながら調理してください。	2
	焦げついて 火が消えた		温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか? このようなときは鍋の温度を正しく検知できません。	11
			鍋底にこんぶや竹皮などを敷くと、焦げつきがひどくなる場合があります。 ときどきかき混ぜたり、火加減を調節しながら調理してください。	2
			ガス栓を閉めていると点火できません。全開にしてご使用ください。	13
G "			長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際などは、点火に時間がかかる場合があります。点火操作を繰り返してください。	
グリル	点火しない		乾電池が正しく取り付けられているか確認してください。	11
ル			乾電池の交換時期が近づいています。コンロもグリルも使えなくなったら、新しい単1形アルカリ乾電池(1.5 V)2個と交換してください。	11
			グリル水入れ皿に水は入っていますか?グリル水入れ皿に水を入れ、 3分程度待ってから、再点火を行ってください。	2

よくあるご質問 (Q&A)

	ご質問)	こうしてください	参照ページ
			 完全に解凍しないと、焼き色が薄かったり中まで火が通らないことが あります。また、安全機能がはたらく場合があります。	_
	=== + /		魚の数に合わせて、置く位置を調節してください。	13
	調理がうまく できない		みそ漬けやかす漬けの魚を焼くときは、「みそ」や「かす」は取って から焼いてください。	_
グ			グリルとびらを確実に閉じてください。 閉まっていないと焼き色が薄かったり、中まで火が通らないことがあ ります。	_
リル	使用中に消火する		グリル水入れ皿に水が入っていなかったり、水がなくなりかけていると、グリル水切れセンサーがはたらき、自動で火が消えます。必ず水(約300ml)を入れてください。	2
	グリル排気口や		初めてグリルを使うとき、グリル排気口やコンロ部から煙やにおいが 出ることがあります。グリルバーナー周囲の金属部品に残った加工油 によるもので、異常ではありません。	13
	コンロ部から煙が出る		グリル水入れ皿やグリル焼網が汚れていたり、脂の多い魚などを焼い た場合は、煙が多く発生しますので、グリル排気口以外からも煙が出 る場合があります。	_
			グリルとびらを確実に閉めてください。 閉まっていないとすきまから煙が出ることがあります。	
	コンロ消火後に 「ポン」という音がする		ガスが燃え尽きる際に発生する音です。 異常ではありません。	_
**	点火後や消火後に キシミ音がする		加熱や冷却により金属が膨張、収縮する音です。 異常ではありません。	_
音	コンロ使用中に 「シャー」という音がする		ガスがバーナー内部を通過する音です。 異常ではありません。	_
	グリル使用中に「ポッ ポッ」という音がする		グリル庫内が冷えている時に発生する燃焼音で、異常ではありません。 温まるとなくなります。	_
	点火すると他のバー ナーもパチパチする		他のバーナーも同時にパチパチする構造です。 異常ではありません。	_
	器具栓つまみから手を放 してもパチパチしている		器具栓つまみから手を放しても最長で 10 秒間パチパチが続きます。 異常ではありません。	_
	ごとく・		ごとくの先端は、炎が当たり白くざらざらになります。 異常ではありません。ごとくなどは消耗部品です。交換部品として販売しています。	21
そ	バーナーキャップ・グリル排気ロカバー		酸性やアルカリ性洗剤を使用すると、変色する場合があります。 台所用中性洗剤を薄めて使用してください。	15
の	が変色する		煮洗いや食器洗い乾燥機で洗う場合などは、変色したり、ツヤがなく なったりする場合がありますが、性能に問題はありません。	
	部品が傷んできた		お客様にて取り替え可能な消耗部品は、傷んできたらお早めに交換し てください。	21
他	グリルしか使っていないのに トッププレートが熱くなる		グリルからの熱でトッププレートが熱くなる場合があります。 グリル使用中や使用直後は、トッププレートに触らないよう注意して ください。	7
	火力が変わらない		火力調節しても炎の変化が小さかったり、変化しないように見える位	_
	おしらせサインが 点灯する		乾電池の交換時期が近づいています。コンロもグリルも使えなくなったら、新しい単 1 形アルカリ乾電池 (1.5 V) 2 個と交換してください。	11

こんなサインが出たら

おしらせ サイン	部位	内 容	原 因	処置と再使用時の注意	参照ページ	
2	標準バーナー	天ぷら油過熱防止 機能作動 焦げつき消火機能 作動	 調理油の過熱・焦げ つき・消し忘れによる	●よくあるご質問(Q&A)「調理中に火力が変わったり、火が消えたりする」「鍋底がひどく焦げついて火が消えた」を確認してください。 ●やけどに注意して、再点火を行ってください。	2 • 18	
2回点滅	強火力バーナー	温度センサー過熱防止機能作動	過熱・から炊きなど	●天ぷら油過熱防止機能がはたらいて 火が消えた場合 (温度センサーが 高温のままの状態) は、点火しても 手を離すと火が消える場合がありま す。冷めるのを待ってから、再点火 を行ってください。	2 • 10	
	 標準バーナー	立消え安全装置の 作動	 炎のふき消え・煮こ	●よくあるご質問 Q&A「点火しない」 を確認してください。	2 10	
4	強火力バーナー	点火時に着火しな かった	ぼれした場合・点火 しなかった場合など 	●周囲にガスがなくなるまで待ってから、再点火を行ってください。	2 • 18	
4回点滅	気 グリル	立消え安全装置の 作動	炎のふき消え・点火	●よくあるご質問 Q&A「点火しない」 を確認してください。	2 • 18	
		点火時に着火しな かった	しなかった場合など	●周囲にガスがなくなるまで待ってから、再点火を行ってください。	2 16	
2回点滅		グリル水切れセン サー	グリル水入れ皿に水 が入っていない、ま たは水がなくなりか けている。	●グリル水入れ皿に水を入れ、しばらく待ってから、再点火を行ってください。	2	
点灯	_	おしらせサイン 点灯	乾電池が消耗しました。	●乾電池の交換時期が近づいています。コンロもグリルも使えなくなったら、新しい単1形アルカリ乾電池(1.5 V) 2 個と交換してください。	11	
	標準バーナー	コンロ消し忘れ消	使用開始から約2時	●器具栓つまみを戻してください。	2	
4	強火力バーナー	火機能作動	間がたち、自動で火 が消えました。 	●続けて使用する場合は、再点火を 行ってください。	2	
回点滅	グリル	グリル消し忘れ消 火機能作動	使用開始から約 20 分 (グリル庫内が高 温の場合約 18 分) たち、自動で火が消 えました。	●器具栓つまみを戻してください。●続けて使用する場合は、グリル庫内が冷えるまで3分程度待ってから、再点火を行ってください。	2	
連続点滅	標準バーナー 強火力バーナー グリル	温度センサー グリル水切れセン サー 電子部品の故障	部品が故障していま す。	●ガス栓を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店、またはフリーダイヤルにご連絡ください。	22	

交換部品・別売品のご紹介/長期間使用しない場合/廃棄時のお願い

交換部品(お客様にて取り替え可能な消耗部品)・別売品

●消耗部品は傷んできたら交換してください。お求めの場合は、当社交換部品・お手入れ品の販売サイト R.STYLE (http://www.rinnai-style.jp/) または、お買い上げの販売店にてお求めください。

	部	品 名	希望小売価格 (税込)	部品			
	ご と く		¥1,260	01	0-373-000		
交	/\" _ _ _ _\"	強火力バーナー用	¥1,260	15	51-418-000		
換	バーナーキャップ	標準バーナー用	¥1,260	15	51-419-000		
部	グリル水入れⅢ		¥420	07	70-183-000		
	グリル焼網		¥735	07	1-050-000		
	グリル排気口カバー		¥945	05	50-037-000		
	部 品 名	· 品 名	型番				
別	魚とって		RTO-ST1		当社交換部品・お手 入れ品の販売サイト R.STYLE (http:// www.rinnai-style. jp/) または、お買い 上げの販売店にてお 求めください。		
売	防熱板 ①	550 × 600mm	RB-60B				
	防熱板 ②	550 × 550mm	RB-55S				
	防熱板 ③	600 × 550mm	RB-60T	─ ─ 詳しくは☞9ページをご覧ください			
品	防熱板 ④	150 × 550mm	RB-15T	計しくは ³ 9	ハーンをに見くたさい。		
	防熱板 ⑤	150 × 500mm	RB-50S				
	防熱板 ⑥	403 × 420mm	RB-T40SM				

- 2012 年 4 月現在の価格です。価格・仕様は、変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
- ●単1形アルカリ乾電池はもよりの電気店などでお買い求めください。
- ●当社交換部品・お手入れ品の販売サイト(R.STYLE)では、上記以外の交換部品やお手入れ品などを幅広く取り扱っております。本製品の交換部品は、お客様自身でお取り替えできる部品が対象です。



当社製品の交換部品・お手入れ品をインターネット販売サイトよりご注文いただけます。

http://www.rinnai-style.jp/

長期間使用しない場合

- ●お部屋のガス栓を必ず閉めてください。(つまみのないガスコンセントの場合は、ガスコンセントからソケットをはずす。)
- ●ガス通路部にほこりが入らないように機器のホースエンドやガスコードの接続□には必ずキャップをしてください。
- ●乾電池をはずしてください。 ☞ 11 ページ
- ●お手入れしておくと、次回使用するときに便利です。

廃棄時のお願い

本機器は乾電池を使用していますので、大型ゴミなどで廃棄される場合は、必ず乾電池を取りはずしてください。そのままにしておきますと思わぬ事故になることがあります。

アフターサービス/仕様

アフターサービス

修理を依頼される ときは	『よくあるご質問 Q&A』をもう一度ご覧になって確認してください。それでも不具合のある場合や不明な場合は、ご自分で修理なさらずにもよりの販売店、またはフリーダイヤルへご相談ください。アフターサービスをお申し付けの際は、次のことをお知らせください。 (1) 製品名・ガス種類(☞ 4 ページ) (2) 型式の呼び(銘板表示のもの)(☞ 4 ページ)及び品名(☞ 3 ページ) (3) 故障または異常の内容(できるだけくわしく) (4) ご住所・お名前・電話番号・道順 (5) 訪問ご希望日
保証について	当社は保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器に故障がある場合、一定期間と一定条件のもとに無料修理に応ずることをお約束します。(詳細は保証書をご覧ください) 保証書を紛失されますと無料修理期間であっても修理費をいただく場合がありますので大切に保管してください。
補修用性能部品の保有期間について	●製造打ち切り後 5 年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 ●保証期間が過ぎていても、修理すれば機能が維持できる場合は、有料で修理いたします。
転居されるとき	ガスには都市ガス数種類および LP ガスの区分があります。ガスの種類(ガスグループ)が異なる 地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確 認のうえ、転居先のもよりのガス事業者にご相談ください。この場合、保証期間内でも、調整・ 改造に要する費用は有料となります。ただし、ガスの種類によっては調整できない場合があります。
アフターサービスなどに ついてわからないとき	お買い上げの販売店か別添の「連絡先一覧表」を参照していただき、もよりの当社事業所にご連絡ください。また、リンナイフリーダイヤルをご利用ください。
お客様の個人情報の取り扱いについて	 ●当社は、お客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報を、サービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。 ●当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

仕 様

		CHE31NSBL	KG560L	KGD56BL	KGE31NSBL	KGE31NSBR	KGE31NSGR	
品		名	KGE31NSGL	KGK562SBL	KGT56BL	NTE56CL		
	RS560L	VH56BL	OSC56DT		KSR560BR	VH56BR		
型式	; の [呼び		RT311	VHS-L		RT311	VHS-R
型	式	名		RT31NS				

種			類	グリル付ガステーブル
点	点 火 方 法 連続放電点火式		連続放電点火式	
外	形	寸	法	高さ 218.5 mm×幅 563.5 mm×奥行 447.5 mm
質:	量(本	体)	9.5 kg
ガ	ス	接	続	$9.5\mathrm{mm}\phi$ ガス用ゴム管
付	厚	禹	品	取扱説明書(保証書付)、単 1 形マンガン乾電池 2 個(お試し用)

唐 田	ガス	1 時間当たりのガス消費量					
使用ガス	グループ	個別ガス消費量			全 点 火 時ガス消費量		
使用ガス		強火力バーナー	強火力バーナー 標準バーナー グリル				
都市ガ	12 A	3.91kW	2.77kW	1.43kW	7.55kW		
ス 用	13 A	4.20kW	2.97kW	1.53kW	8.10kW		
LPガ	ス 用	4.21kW	2.97kW	1.53kW	8.10kW		

●本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがありますので、ご了承ください。

リンナイグスリテ _ ル ブ 付 保証書

この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたものです。

本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行う ことをお約束するものです。

- 1. 保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、機器本体を対象とします。 保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、フリーダイヤル または別添の「連絡先一覧表」をご覧の上、お近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張所などにご相談ください。 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 5. 保証についての規定は下記をご覧ください。

無料修理規定

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正 常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売 店またはもよりの当社窓口が無料修理いたします。
- 2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お 買い上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して 本書をご提示ください。

なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を 行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

- (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故
 - 障および損傷。 (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによ る故障および損傷。
 - その他の天災地変、 (ハ) 火災、水害、地震、落雷、
 - 公害や異常電圧による故障および損傷。 一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用 車両、 船舶への搭載)に使用された場合の故障 および損傷
 - (ホ) 本書の提示がない場合。

- (へ) 本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のな い場合あるいは字句が書き替えられた場合。
- (ト) 指定外の燃料の使用、燃料の供給事情による故 障および損傷。
- ご転居などによる熱量変更に伴う改造・調整の場
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- This warranty is valid only in Japan. ※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにお いて無料修理をお約束するものです。従ってこの保 証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律 上の権利を制限するものではありません。保証期間 経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い 上げの販売店または別添の「連絡先一覧表」をご覧 の上、お近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張 所などにお問い合わせください。 ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間
- について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

お買い上げ日および販売店名

お買い上げ日	年 月 日	
•		
販 売 店 名		扱
住 所		者
電話番号		ED
修理記録		
年 月 日	修理内容	

お客様へ

リンナイ株式会社

名古屋市中川区福住町2番26号 052(361)8211 代表

製品についてのお問い合わせは

関東支社 東京支店 北関東支店

東関東支店

南関東支店

東北支社

2045(320)3051

2022(288)3251

203(3471)9047

203(3471)9047 **2**048(667)4321 **2**043(273)3360

〒454-0802 名古屋市中川区福住町 2番 26号 〒 140-0002 東京都品川区東品川 1-6-6 〒 140-0002 東京都品川区東品川 1-6-6

〒 331-0811 さいたま市北区吉野町 1 丁目 396-1 〒 261-0026 千葉市美浜区幕張西 2 丁目 7 - 1 〒 221-0856 横浜市神奈川区三ツ沢上町 4 番 10 号

〒 984-0038 仙台市若林区伊在字東通 20-1

北海道支店

新潟支店 **2**025(247)6610 中部支社 **2**052(363)8001 関西支社 **2**06(6786)3612

2082(277)5131 中国支店 四国支店 **2**087(821)8055 九州支社 **2**092(281)3234

2011(281)2506 〒060-0031 札幌市中央区北一条東2丁目 〒950-0864 新潟市東区紫竹 2 丁目 1 - 74

〒 454-0802 名古屋市中川区福住町 2番 26 号 〒550-0014 大阪市西区北堀江3丁目10番21号〒733-0833 広島市西区商エセンター4丁目2-1〒760-0066 高松市福岡町2丁目11番6号

〒812-0029 福岡市博多区古門戸町 2番3号

修理についてのお問い合わせは





. .